Système de réglage de pression et débit à vitesse variable Sytronix DFEn 5000

RF 62241/04.13 Remplace: 12.11

1/22

Type SYDFEn-3X

Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32 Calibre 71 à 180 Série 3X Pression de service maximale 280 bars



Table des matières

Contenu **Page** Caractéristiques 2 Codification 6 Coupe 7 Dessin de principe Caractéristiques techniques 9 Raccordement électrique 11 Qualité du circuit de régulation 12 Réponse indicielle 12 14 **Dimensions** 16 Accessoires pour convoyages 17 Dimensions: Convoyages Accouplements à torsion élastique pour l'installation sur un électromoteur normalisé 21 Directives d'étude 22 Informations supplémentaires relatives à ce système de réglage 22

Caractéristiques

Un système de réglage SYDFEn-3X sert au réglage électrohydraulique de l'angle d'inclinaison, de la pression et de la puissance/du couple d'une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable.

Le système de réglage est composé des composants suivants:

- Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
- Distributeur proportionnel VT-DFPn-2X en tant que distributeur pilote, y compris capteur inductif de position pour la saisie du déplacement du distributeur. Le distributeur pilote contient un système électronique pour le réglage du système.
- Capteur de position pour la saisie de l'inclinaison
- Convertisseur de mesure de pression avec un niveau de signal et une dynamique appropriés (en option HM 16; sinon, à commander séparément)
- Distributeur de précharge avec limitation de pression intégrée SYDZ (en option)

Informations relatives aux pièces de rechange disponibles: www.boschrexroth.com/spc

Codification: Pompe du système de réglage Sytronix DFEn 5000

SYDFEn-3X/ 071 R - V R B 22 U99 - 0000								22	U99	-	0000	-						
	1	2	3		4	5	6	7	8		9			Voir	pages s	uivante	s	
	Série																	
1	Système de	réalaa	e ave	ാറ ക്	lectro	niaue	nıır	néria	ıe interi	ne '	vitesse v	aria	ble DFFn 5	000			SYDE	En-3X
•	, -	rogiag	<u> </u>	30 0	100110	mqu	<u> </u>	101191	20 1111011	10,	***************************************	u.i.u	10.0, 21 2.1 0					
	Calibre													071	100	140	180	
2	Volume de r	efouler	ment	cm ³	3									71	100	140	180	
	Sens de rota	ation av	vec v	ue s	sur l'a	rbre	d'ent	raîneı	ment									
3	Droite													•	•	•	•	R
	Cluido budro	udiaua																
4	Fluide hydra Huile minéra	•	n DI	N 51	1524	(HI /F	II D)							•				V
	Trulle minere	ale Sele	ום ווע	14 5	1324	(1 1 1 / 1	<u> </u>											V
	Exécution de																	
5	Profil de l'arl													-	11/2"	13/4"	13/4"	S
	Profil de l'arl	ore car	nnelé	SA	E J 7	44 (c	ouple	e de c	onvoya	ge	plus élev	é)		11/4"	-	-	-	R
	Bride de rac	corden	nent	selo	n ISC	303	19-2	(4 tro	ous)									
6	ISO 4 trous							`	,					•	•	•	•	В
	Exécution de	a l'amb	1200	אם א	lietrih	ution												
	Sans amorti					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	/olun	ne de	précon	npre	ssion PC	(VC		•	•	•	-	22
7	Avec amorti								•	•			pas sur le				_	20
	modèle 048	7 ou 05	541 d	e la	pom	pe de	bas	e)	•					•	•	•	•	32
	Convoyage																	
	Convoyage	univers	sel U	99 fe	ermé	de fa	con	sûre e	en usine	e pa	ır un cou	verd	cle; compo-					
8	sants pour l'													•	•	•	•	U99
	Evécution de	a la no	mna	da h	200													
	Exécution de la pompe de base Standard (huile de commande interne)							•	•	•	•	0000						
_	Alimentation						,							•	•	_ 2)	•	0479
9	Alimentation	exterr	ne + i	mod	e de	régér	nérat	ion						•	•	•	-	0487
	Mode de rég	générat	tion s	ans	alim	entati	ion e	xterne	9					•	•	_ 2)	-	0541

¹⁾ ANSI B92.1a-1976, angle d'attaque de 30°, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5

²⁾ Le calibre 140 avec embase de distribution 22 (sans PCV) convient toujours pour le mode de régénération; par conséquent, cette option n'existe pas.

Codification: Distributeur pilote et distributeur de précharge du système de réglage Sytronix DFEn 5000


SYI	DFEn-3X/	071	R	- V	R	В	22	U99	-	0000	-	Α	0	Α	0	F	L	2	-	*
	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16		17
	Modèle de ti	roir																		
	Standard	TOII																		Α
10	10 Tiroir à 4 rainures								C											
	TIIOII a 4 Tailiules								<u> </u>											
	Distributeur,	sens c	de mo	ntage (électro	nique	intég	rée (vo	ir e	n bas)										
11	Radialement																			0
11	Rabattu à 90)° dan	s le s	ens de	l'emba	se de	distr	ibution												2
		17																		
	Fonctions su				. 1	1														
12	Version avec																			A R
	Version temp	ps reei	(caic	ui de la	vitess	e sar	is app	orentiss	age)										ĸ
	Ensemble él	lectroni	ique,	options																
13									0											
														1						
	Entrée de la	valeur	réelle	e de pr	ession								Φ	A	:	>	>	>		
	Entrée de la valeur réelle de pression Réglage des paramètres lors de l'expédition (description des fiches à la page 11)																			
	(description	•			•								ш	4		o:	÷	0,		
	Entrée de co				,								X1	•						С
14	Entrée de te	nsion ()10	٧									X1			•				٧
14	Entrée de te	nsion 1	l10	٧									X1				•			E
	Entrée de te	nsion (),55	5 V ¹⁾									X2					•		F
	Convertisse	ur de m	nesur	e de nr	ession															
	HM 16, plage					(0.5	5 V)	avec cá	âble	de racco	orde	emen	t	†	Ť	Ť		İ		
1	d'une longue																	•		L
15	binaison ave																			
	Sans conver	rtisseur	de n	nesure	de pre	ssion								•		•	•	•		Х
	Distributeur	do prá	ahara	0.000	limitati	on de	nroo	cion int	táar	róo										
																				1
	Limitation de la pression 200 bars (tolérance ±8 bars) ²⁾ Limitation de la pression 250 bars (tolérance ±10 bars) ²⁾ Limitation de la pression 300 bars (tolérance ±12 bars) ²⁾ Sans distributeur de précharge									2										
16											3									
										X										
			•																	
17	Autres indica			ur, p. ex	k. varia	nte S	SO												+	046
Version haute vitesse								019												

Remarque relative à la caractéristique 11: Distributeur, sens de montage électronique intégrée					
Sens de rotation horaire, sens de montage 0	Sens de rotation horaire, sens de montage 2				

¹⁾ Sur le système de réglage SYDFEn avec fonction supplémentaire (caractéristique 12 de la codification) "Version avec apprentissage pour le mode cyclique" et interfaces analogiques, la fiche X2 ne peut pas être utilisée en tant qu'entrée de la valeur réelle de pression. Par conséquent, il faut utiliser dans ce cas un convertisseur de mesure de pression séparé qui doit être raccordé à la fiche X1.

²⁾ La fonction de limitation de pression du distributeur de précharge est conçue pour une vitesse maximale de 1800 1/min en ce qui concerne CN140 et de 1500 1/min en ce qui concerne CN180. Vitesses plus importantes sur demande.

Exemple de plaque signalétique



Avis:

En cas de demande de renseignements au sujet du système de réglage, indiquez la réf. article, la réf. ordre de fabrication, le n° de série et la date de fabrication.


Codification: Accessoires

Version 04/2013, demander si les pièces sont disponibles

Acessoires pour Sytronix DFEn 5000	Référence article	Notice
Connecteur femelle à 12 pôles pour le raccordement central X1 sans câble (kit)	R900884671	08006
Connecteur femelle à 12 pôles pour le raccordement central X1 avec jeu de câbles 2 x 5 m	R900032356	
Connecteur femelle à 12 pôles pour le raccordement central X1 avec jeu de câbles 2 x 20 m	R900860399	
Connecteur femelle pour l'interface X3, M12, droit, auto-connectable, 5 pôles, blindé, code A, diamètre de câble 68 mm	R901076910	
Convertisseur de mesure de pression HM 20-1X, plage de mesure: 400 bars (420 mA)	R901295669	30270
Convertisseur de mesure de pression HM 20-1X, plage de mesure: 400 bars (0,110 V)	R901295670	30270
Convertisseur de mesure de pression HM 17-1X plage de mesure: 315 bars (420 mA)	R900773065	30269
Convertisseur de mesure de pression HM 17-1X plage de mesure: 315 bars (0,110 V)	R900773124	30269
Appareil de contrôle VT-PDFE-1-1X/V0/0	R900757051	29689-B
Bloc d'alimentation compact VT-NE32-1X	R900080049	29929
Convertisseur USB sériel pour ordinateurs portables sans interface sérielle VT-ZKO-USB/S-1-1X/V0/0	R901066684	
Câble pour le raccordement d'un ordinateur Win-PED (RS232) sur l'interface X2, longueur: 3 m	R901156928	
Fiche T pour le raccordement d'un ordinateur Win-PED (RS232) et l'utilisation simultanée du convertisseur de mesure de pression sur la fiche X2	R901117164	

Autres accessoires	Page	
Accessoires pour convoyages	16	
Accouplements à torsion élastique pour l'installation sur un électromoteur normalisé	21	


Coupe



- 1 Plateau incliné
- 2 Distributeur pilote
- 3 Piston opposé
- 4 Piston de réglage
- 5 Ressort
- 6 Capteur inductif de position pour la position du distributeur
- 7 Capteur de position pour l'inclinaison
- 8 Électroaimant proportionnel
- 9 Tiroir du distributeur
- 10 Ressort
- 11 Volume de précompression PCV

- 12 Électronique intégrée
- 13 Connecteur mâle X1
- 14 Connecteur mâle X2 pour le raccordement du convertisseur de mesure de pression HM 16
- 15 Connecteur d'appareil femelle X3 pour le raccordement du bus CAN
- 16 Arbre d'entraînement
- 17 Bride de raccordement
- 18 Convoyage U99 fermé par couvercle


Dessin de principe: Système de réglage à alimentation interne



¹⁾ En cas d'utilisation du convertisseur de mesure de pression HM 16: Installation dans P (pompe) ou MP1 (distributeur de précharge) en combinaison avec la version électronique "entrée de la valeur réelle de pression F".

En cas d'utilisation d'un convertisseur de mesure de pression externe: Installation dans la ligne P1 (de préférence à proximité du consommateur) et raccordement électrique via le connecteur central. En cas d'utilisation d'un distributeur de précharge, le convertisseur de mesure de pression doit être raccordé sur P1 ou MP1.

Dessin de principe: Système de réglage à alimentation externe



- 1) Il faut employer impérativement une valve anti-cavitation (clapet anti-retour à ressort 0,2 bar) pour empêcher la marche à sec en cas de panne.
- 3) La protection contre les pressions maximales est à effectuer par le client!
- ⁴⁾ Tenez compte de la limite supérieure de pression d'huile de commande externe! (voir les instructions de service), recommandation: 20 bars absolus.

2)	Convertisseur de mesure de pression	Possibilités de montage	Remarque
	HM 16	Р	Exclusivement en combinaison avec une entrée de la
			valeur réelle de pression "F"
	HM 20 / HM 17	P1	De préférence à proximité du consommateur

Conseils importants pour l'alimentation externe:

- En ce qui concerne le système de réglage à alimentation externe, le réglage de la pompe ne passe pas à la course zéro en cas d'une panne de tension, mais à la butée négative (100 % de débit du système vers le réservoir).
- En cas de message d'anomalie actif, la commande de la machine doit réagir impérativement (p. ex. déconnexion du moteur d'entraînement de la pompe, interruption de l'alimentation externe du système de réglage).
- − Les valeurs de consigne pour la pression et le débit doivent toujours être supérieures à zéro ($p_{\text{consigne}} \ge 3$ bars, $\alpha_{\text{consigne}} \ge 5$ %), puisqu'en raison de la dérive ou des tolérances, il n'existe pas de pression "zéro" ou d'inclinaison "zéro" exacte. Dans des cas défavorables, des consignes inférieures peuvent provoquer des cavitations.
- La pression réelle ne doit pas être inférieure à 10 bars pendant plus de 10 minutes (lubrification).

Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

mécaniques et hydrauliques					
Calibre / volume de refoulement	V _{g max} [cm ³]	71 / 71,1	100 / 100	140 / 140	180/180
Vitesse maximale (version standard)	-	1800 ¹⁾	1800 ¹⁾	1800 ²⁾	1800 ²⁾
Vitesse maximale (version haute vitesse)	$n_{0 \text{ max}} \text{ [min}^{-1}\text{]}$	2550 ²⁾	2300 ²⁾	2200 ²⁾	-
Vitesse minimale	n_{\min}		50 r	min ⁻¹	
Débit maximal (débit)	111111				
à la vitesse maximale (version standard)	F1/	128	180	252	324
à la vitesse maximale (version haute vitesse)	$q_{ m v0\;max}$ [l/min]	181	230	308	-
à n _F = 1500 min ⁻¹	[l/min]	106,7	150	210	270
Puissance maximale (Δp = 280 bars)					
à la vitesse maximale (version standard)	D [[A]	59,7	84	118	151
à la vitesse maximale (version haute vitesse)	$P_{0 \text{ max}} [kW]$	84	107	144	-
à $n_{\rm F} = 1500 \rm min^{-1}$	[kW]	50	70	98	125
Couple maximal ($\Delta p = 280 \text{ bars}, n_{0 \text{ max}}$)	T_{max} [Nm]	317	446	624	802
Couple d'entraînement maximal admissible	·····				
Arbre cannelé S couple total	T_{total} [Nm]		1104	1620	1620
Couple de convoyage max. admissible	$T_{\rm D}$ [Nm]		778	1266	1266
Arbre cannelé R couple total	T_{total} [Nm]	644			
Couple de convoyage max. admissible	$T_{\rm D}$ [Nm	548			
⊥ Fq Sollicitation de l'arbre d'entraîne	ment				
± Fax ← Force axiale max. admissible	$F_{\text{ax max}}[N]$	2400	4000	4800	800
– Force transversale max. admiss	sible $^{3)}$ F_{q} [N]	1900	2300	2800	2300
Poids:					
Pompe sans convoyage avec distributeur pilote	<i>m</i> [kg]	49	71	75	80
En plus, distributeur de précharge	<i>m</i> [kg]	6,3	6,3	6,3	6,3
En plus, en cas d'alimentation externe	<i>m</i> [kg]	2	2	2	2
Moment d'inertie de masse sur l'axe d'entraînement	J _{TW} [kgm ²]	0,0087	0,0185	0,0276	0,033
Volume de remplissage du boîtier	<i>V</i> [I]	1,6	2,2	3,0	2,7
Pression nominale	$p_{nom.}$			bar	
Pression de service maximale admissible	p_{max}		350	bar ⁴⁾	
Pression de service minimale:					
Avec distributeur de précharge	p_{min}			bar	
Sans distributeur de précharge	p_{min}) bar	
En cas d'alimentation externe (20 bars)	p_{min}			nnement perma	
				ression inférieu consignes à la	
Pression d'entrée admissible	p [bar]	0,8 5,0	0,8 5,0	1,010	1,010
Fluide hydraulique	المال المال			ILP) selon DIN	
Plage de température du fluide hydraulique	Ů		•	+70 °C	
Degré de pollution max. admissible du fluide hydrau-		Indice		ır une taille des	s parti-
lique selon ISO 4406				/6/14 µm)	•

¹⁾ Les valeurs sont applicables à une pression absolue de 0,8 bars sur la prise d'aspiration S.

²⁾ La valeur est applicable à une pression absolue de 1,0 bar sur la prise d'aspiration S.

 $^{^{\}rm 3)}$ Veuillez nous contacter en cas de forces transversales plus élevées.

⁴⁾ Voir également la notice 92714.

Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

électriq	ues		
Tension d	e service	$U_{\rm B}$	24 VDC + 40 % – 5 %
Plage de f	fonctionnement (service bref)		
	Valeur limite supérieure	$U_{\rm B}(t)_{\rm max}$	35 V
Valeur limite inférieure $U_{\rm B}({ m t})_{\rm min}$			21 V
Consomm	nation de courant (en mode de réglage station	que)	
	Courant nominal	I _{nom.}	0,6 A
	Courant maximal	I _{max}	1,25 A
	Entrée de la valeur réelle de pression X1; broches 10 et 11	<i>U</i> ou <i>I</i>	Paramétrable: 020 mA; 420 mA; 010 V; 05 V; 0,55 V; 0,110 V; 110 V
Entrées	Entrées analogiques de courant, charge	$R_{\rm B}$	100 Ω
	Entrées analogiques de tension	R_{E}	≥ 100 kΩ
	Entrées numériques	Logique 0	≤ 8 V
		Logique 1	≥ 14 V
	n _{cons.} / U _{OUT} 1 ¹⁾	U_{A}	±10 V 2 mA
Sorties	α _{réel} / U _{OUT} 2 ²⁾	U_{A}	±10 V 2 mA
	Sorties numériques	Logique 0	<i>U</i> _a < 1 V
		Logique 1	$U_{\rm a} \ge U_{\rm B} - 5 \text{ V}$; 10 mA (résistant aux court-circuits)
Plage de t	température ambiante sur la pompe	Ů	050 °C
Plage de t	température de stockage (pompe+électronic	que) ປ	070 °C
Forme de	l'électronique		Intégrée sur le distributeur pilote (OBE)
Raccorde	ment électrique		Voir page 11
Type de p	rotection selon EN 60529 Pompe avec distr	ibuteur pilote	IP 65 avec connecteurs mâles montés et verrouillés

Avis:


Pour les informations relatives à l'essai de simulation environnementale sur le plan CEM (compatibilité électromagnétique), climatique et sollicitation mécanique, se référer à la notice 30030-U.

^{1, 2)} Les sorties peuvent être paramétrées; état lors de l'expédition, voir pages 11

Raccordement électrique

X1: Raccord central

Connecteur femelle selon EN 175201-804 (12 pôles), codification voir section Accessoires à la page 5




Affectation du connecteur mâle ou du connecteur femelle et jeu de câbles

Broche	Signal	Description	Sens de signal	Type de signal		n dans le jeu (accessoires)	
1	$+U_{\rm B}$	Alimentation en tension	IN	24 V DC	1	Câble d'ali-	
2	0 V = L0	Potentiel de référence pour l'alimentation en tension	-		2	mentation	
PE	Terre	Borne de terre pour l'électronique	-		Vert/jaune	3 x 1,0 mm ²	
3	Défaut	Signale des défauts, p.ex. rupture de câble valeurs de consigne/ valeurs réelles, surveillance du régulateur (logique 0 = erreur)	OUT	Logique 24 V	Blanc		
4	M0	Potentiel de référence pour signaux analogiques	-		Jaune		
5	Al2	Entrée analogique Al2	IN	Analogiaus 140 V	Vort		
5	AIZ	Standard: Inclinaison de consigne	IN Analogique ±10		vert		
6		Sortie analogique	OUT	Analogique ±10 V	Violet		
О	U_{OUT2}	Standard: Inclinaison de consigne normalisée	001	Analogique ±10 V	violet	Câblo d'ali	
7	Al1	Entrée analogique AI1	IN	Analogique 010 V	Rose	Câble d'ali- mentation	
/	AH	Standard: Pression de consigne	IIN	Analogique o To v		10 x 0,14 mm² blindé (sur un côté,	
8	11	Sortie analogique	OUT	Analogique ±10 V	Rouge		
0	U _{OUT1}	Standard: Vitesse de consigne	001	Analogique ±10 v	nouge		
		Entrée numérique DI1				le blindage doit être rac-	
		En fonction de la fonction supplémentaire (carac-			Marron	cordé sur la	
9	DI1	téristique 12 de la codification):	IN	Logique 24 V		commande!)	
		Version avec apprentissage: Bit de synchronisation DI1					
		Version temps réel: Activer le mode temps réel					
10	Pression réelle H	Entrée de la valeur réelle de pression: Le niveau du signal dépend de la caractéristique 14 dans	IN	Analogique	Noir		
11	Pression réelle L	la codification.	-	Analogique	Bleu		
n.c.					Gris		

X2: Interface sérielle RS232 et une entrée numérique commutable S1/entrée de transformateur de mesure de pression pour HM 16 (connecteur d'appareil femelle M12)

Broche	Signal Entrée	Broche	Signal RS232
1	OUT , $+U_B$	2	RxD
3	Référence L0		
4	Entrée analogique 0,55 V pour HM 16 ou	5	TxD
	Entrée numérique 0 V low, 10 V high (12 V 12 V)		
	En fonction de la fonction supplémentaire (caractéristique 12 de la codification):		
	 Version avec apprentissage: Entrée numérique "Fonctionne- ment à vitesse variable activé, S1" 		
	 Version temps réel: Entrée en tant qu'entrée analogique pour le convertisseur de mesure de pression HM 16 		



Connecteur femelle vu de haut

Raccordement électrique (suite)

X3: Bus CAN et entrée numérique 2 (connecteur mâle M12)

Broche	Signal Entrée	Broche	Signal CAN
1	n.c.	3	CAN GND
2	IN, numérique IN2 (DI2)	4	CAN-HIGH
	En fonction de la fonction supplémentaire (caractéristique 12 de la codification):		
	- Version avec apprentissage: Démarrage de l'apprentissage, S2		
	 Version temps réel: Détermination manuelle de la vitesse active; la vitesse est reprise en conformité avec l'état Mode temps réel et le réglage des paramètres R. 		
		5	CAN-LOW



Qualité du circuit de régulation

Avis:


- Les valeurs indiquées sont exclusivement applicables en cas d'utilisation des composants appartenant au système qui sont mentionnés dans la présente notice.
- En cas de pressions < 20 bars, il faut s'attendre à des tolérances plus élevées à cause des forces de réglage plus faibles.


	Régulation de l'inclinaison	Régulation de la pression 1)
Tolérance de linéarité	≤ 1,0 %	≤ 1,5 % (≤ 1,0 % ²)
Erreur de température	≤ 0,5 % / 10 K	≤ 0,5 % / 10 K
Hystérésis	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Répétabilité	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %

¹⁾ Sans tenir compte de la pulsation de la pompe

Réponse indicielle en cas de saut de consigne de pression avec tiroir "A"

Les courbes et temps de réglage mentionnés se réfèrent à une vitesse d'entraînement de 1500 1/min et ne peuvent être obtenus qu'avec l'optimisation du régulateur de pression.






 $T_{95\,\%}$ en ms avec un volume de fluide hydraulique raccordé (tuyauterie et consommateurs)

Volume de fluide hydraulique	7 _{95 %}
< 5	150 ms
5 – 10 l	200 ms
15 – 25 l	250 ms

Pour les pressions inférieures à 40 bars, les temps de réponse sont plus longs.

²⁾ En cas d'utilisation de la fonction de calibrage intégrée

Réponse indicielle en cas de saut de consigne de l'inclinaison avec modèle de tiroir "A"




Dimensions: Électronique intégrée avec sens de montage 0 (cotes en mm)

L'encombrement de la pompe de base (pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32) est indiqué dans la notice 92714.

CN71 à 180

(Sens de montage du distributeur "0"; exécution de l'arbre "S" ou "R" avec convoyage universel "U99")



								"04 ⁻	pour le m 79" ou "04 pompe de	187''	
CN	A 1	A3 1)	A 4	A 5	A6	A6 I	A6 II	A8 I	A8 II	A8 III	A9
71	146	226	158	63	254	104	150	261	159	150	301
100	151	237	158	63	247	100	147	272	164	150	360
140	162	250	158	63	257	110	147	285	182	150	377
180	162	250	158	63	257	110	147	285	182	150	387


¹⁾ Cote pour le modèle 0000 ou 0541 de la pompe de base

Dimensions: Électronique intégrée avec sens de montage 2 (cotes en mm)

L'encombrement de la pompe de base (pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32) est indiqué dans la notice 92714.

CN71 à 180

(Sens de montage du distributeur "0"; exécution de l'arbre "S" ou "R" avec convoyage universel "U99")



CN	A1	A3 ¹⁾	A4	A 5	A6	A6 I	A6 II	"047	pour le n 79" ou "04 pompe de A8 II	487''	А9
71	146	146	158	63	254	104	150	181	159	150	316
100	151	157	158	63	247	100	147	192	164	150	372
140	162	170	158	63	257	110	147	205	182	150	382
180	162	170	158	63	257	110	147	205	182	150	392

¹⁾ Cote pour le modèle 0000 ou 0541 de la pompe de base

Accessoires pour convoyages

Depuis le lancement de l'A10VSO, série 32, un convoyage universel est employé pour combiner plusieurs étages de pompe. Les composants requis figurent dans le tableau ci-après et devront être commandés séparément.

Les conditions suivantes sont applicables aux pompes additionnelles énumérées dans le tableau:

- SYDFE et A10VSO avec arbre S ou R
- PGH avec arbre R, bride U2, voir la notice 10223
- PGF3 avec arbre J, bride U2, voir la notice 10213
- AZPF avec arbre R, couvercle avant R, voir la notice 10089

Veuillez considérer aussi que la bride et le convoyage (voir la codification à la page 2) sont identiques. À l'aide de la notice actuelle relative à la pompe à engrenages, veuillez vérifier si les bouts d'arbre ont les dimensions indiquées.

Composants	Pompe principale Composants SYDFE3X/U99				Pon	npe additionne	lle
Convoyeur uni- versel	CN71	CN100	CN140/180	Calib	ore et type	Convoyage Centrage Moyeu	Désignation des brides
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447036 R902446836 R902436200	R902447038 R902446850 R902436201	R902447039 R902446850 R902436202	CN18		U52 82,55 mm 3/4 "	ISO 3019-1-82-2
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902446997 R902446808 R910967813	R902446999 R902446809 R902436101	R902447000 R902446809 R902436102	CN28	SYDFE2X/ A10 VSO / BR31	UB3 100 mm 7/8 "	ISO 3019-2 100B2HW
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447002 R902446808 R910968921	R902447004 R902446809 R902436105	R902447005 R902446809 R902436204	CN45		UB4 100 mm 1 "	ISO 3019-2 100B2HW
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447015 R902446816 R910962431	R902447017 R902446817 R902436086	R902447018 R902446817 R910963436	CN71		UB8 160 mm 1 ½ "	ISO 3019-2 160B4HW
Kit de montage Jeu de brides Moyeu		R902447023 R902446820 R910943565	R902447024 R902446820 R910943555	CN100	SYDFE3X/ U99 A10 VSO / BR32	UB9 180 mm 1 ½ "	ISO 3019-2 180B4HW
Kit de montage Jeu de brides Moyeu			R902447027 R902446820 R910932172	CN140/	DR32	UB7 180 mm 1 ³ ⁄ ₄ "	ISO 3019-2 180B4HW
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447031 R902446836 R910943545	R902447033 R902446850 R910943560	R902447034 R902446850 R910943551		PGH2, PGH3, AZPF	U01 82,55 mm 5/8 "	ISO 3019-1-82-2
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447041 R902446837 R902436083	R902447043 R902446851 R902436101	R902447044 R902446851 R902436102		PGF3	U68 101,6 mm 7/8 "	ISO 3019-1-101-2
Kit de montage Jeu de brides Moyeu	R902447046 R902446837 R910943548	R902447048 R902446851 R902436105	R902447049 R902446851 R902436204		PGH4	U04 101,6 mm 1 "	ISO 3019-1-101-2
Kit de montage Jeu de brides Moyeu		R902479709 R902446852 R902436369	R902463283 R902446852 R910943555		PGH5	U24 127 mm 1 ½ "	ISO 3019-1-127-2


La combinabilité n'est garantie qu'en cas de bouts d'arbre selon SAE J744 1)

¹⁾ ANSI B92.1a-1976, angle d'attaque de 30°, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5. Un kit de montage comprend le jeu de brides et le moyeu: un jeu de brides comprend la bride, les joints et le matériel de fixation.

Avant de déterminer votre construction, veuillez demander le dessin d'installation obligatoire.

U52 Bride ISO 3019-1-82-2

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996



CN	A1	A2	А3
71	299	38	17,5
100	360	38	17,5
140	377	38	17,5
180	387	38	17,5

UB3 Bride ISO 3019-2 - 100B2HW Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996

M12; 18 profond

jusqu'à la surface de fixation de la pompe A1


А3

7/8 " 11T 16/32DP 1) (SAE J744 - 22-4 (B))

CN	A 1	A2	А3
71	299	41	16,5
100	360	41	16,5
140	377	41	16,5
180	387	41	16,5

UB4 Bride ISO 3019-2 - 100B2HW
Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996

В



1 " 15T 16/32DP 1) (SAE J744 - 25-4 (B-B))


CN	A1	A2	A3
71	299	45,9	16,9
100	360	45,9	16,9
140	377	45,9	16,9
180	387	45,9	16,9

 $^{^{1)}}$ Angle d'attaque de 30 °, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5

Avant de déterminer votre construction, veuillez demander le dessin d'installation obligatoire.

UB8 Bride ISO 3019-2 - 160B4HW

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996



jusqu'à la surface de fixation de la pompe A1

1 1/4 " 14T 12/24DP 1)

(SAE J744 - 32-4 (C))

CN	A 1	A2	A3	
71	299	55,4	17,9	
100	360	55,4	17,9	
140	377	55,4	17,9	
180	387	55,4	17,9	

UB9 Bride ISO 3019-2 - 180B4HW

В

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996

1 ½ " 17T 12/24DP ¹⁾

A3


(SAE J744 - 38-4 (C-C))

158.4 A —	M16; 20 profond (4 x) M10x25 (8x) CN100180	A-B 22 15	<u>9</u>
B	M12x25 (4x) CN71	A2	Ø180 +0005 A3
jusqu'à la surfa	ce de fixation de la	pompe A1	

CN	A1	A2	А3	
100	360	61,9	20,4	
140	377	61,9	20,4	
180	387	61,9	20,4	

UB7 Bride ISO 3019-2 - 180B4HW

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996



1 3/4 " 13T 8/16DP 1)

(SAE J744 - 44-4 (D))


CN	A 1	A2	A3
140	377	75	Sur demande
180	387	75	Sur demande

¹⁾ Angle d'attaque de 30°, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5

Avant de déterminer votre construction, veuillez demander le dessin d'installation obligatoire.

U01 Bride ISO 3019-1-82-2

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996



5/8 " 9T 16/32DP ¹⁾	(SAE J744 - 16-4 (A)))
--------------------------------	-----------------------	---

CN	A1	A2	А3
71	299	31,8	19,3
100	360	31,8	Sur demande
140	377	31,8	Sur demande
180	387	31,8	Sur demande

U68 Bride ISO 3019-1-101-2

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996

7/8 " 13T 16/32DP ¹⁾


(SAE J744 - 22-4 (B))

A -	M10x25 (8 x) CN100180 M12x25 (4x) CN 71 M12; 22 profond	A-B 22 15 13 13 13 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
jusqu'à	a la surface de fixation	

CN	A 1	A2	А3
71	299	41	16,5
100	360	41	16,5
140	377	41	16,5
180	387	41	16,5

U04 Bride ISO 3019-1-101-2

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1996



1 " 15T 16/32DP ¹⁾	(SAE J744 - 25-4 (B-B))
-------------------------------	-------------------------

CN	A 1	A2	А3	
71	299	45,9	16,9	
100	360	45,9	16,9	
140	377	45,9	16,9	
180	387	45,9	16,9	

¹⁾ Angle d'attaque de 30°, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5

Avant de déterminer votre construction, veuillez demander le dessin d'installation obligatoire.

U24 Bride ISO 3019-1-127-2

Moyeu pour arbre cannelé selon ANSI B92.1a-1976

1 ½ " 17T 12/24DP ¹⁾

(SAE J744 - 38-4 (C-C))

	M10x25 (8x) CN100180	A-B A3 CN140/180
	M16 (4x), 22 profond	136 +0.2
jusqu'à la	a surface de fixation de l	9 15 A3 CN100

CN	A 1	A2	A3
100	360	61,9	20,4
140	377	70,5	10,5
180	387	70,5	10,5

 $^{^{\}rm 1)}$ Angle d'attaque de 30 °, creux aplati, centrage des flancs, cl. de tolérance 5

Accouplements à torsion élastique pour l'installation sur un électromoteur normalisé

Moteur		SYDFEn-3X		
Taille/indice	Diamètre de l'arbre	CN71	CN100	CN140/180
		Arbre S ou R, 1¼ ″	Arbre S, 1½ ″	Arbre S, 13⁄4 "
160/0	42	R900228413		
180/0	48	R900240468	R900242567	
200/0	55	R901038021	R901104689	R901038048
225/0	60	R900228375	R901050508	R900988121
250/0	65	R900986404	R901046864	R900708084
280/0	75	R900218487	R901055216	R901052451
315/0	80		R901046894 1)	R901041730 ¹⁾
315/1	80			R901046885

¹⁾ Jusqu'à 40 °C

Directives d'étude

- Blinder toujours les câbles de valeur de consigne et de valeur réelle. Observer les consignes à ce sujet dans la notice 30014-B, section 7.6.
- Maintenir une distance d'au moins 1 m par rapport aux câbles d'antenne ou appareils radioélectriques.
- Ne pas poser les câbles de signal à proximité de câbles sous charge.
- Vous trouverez des consignes complémentaires relatives au système de réglage SYDFEn dans les instructions de service (voir la section "Informations supplémentaires relatives à ce système de réglage" sur cette page).

Informations supplémentaires relatives à ce système de réglage

Instructions de service relatives à SY(H)DFEn	30014-B
Manuel d'utilisateur Interface CANopen pour SY(H)DFEn	30014-02-Z
Convoyage universel U99 pour la combinaison de deux pompes	95581
Notice relative à la pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO/32	92714
Notice relative au distributeur pilote VT-DFP2X	29016
Notice relative au distributeur de précharge de pompe SYDZ 0001-1X	29255
Notice relative au capteur d'inclinaison VT-SWA-1-1X	30268
Notice relative au convertisseur de mesure de pression HM 20-1X	30270
Notice relative au convertisseur de mesure de pression HM 16-1X	30266
Notice relative au convertisseur de mesure de pression HM 17-1X	30269
Instructions de service relatives à l'appareil de contrôle VT-PDFE	29689-B
Vend transport de informations actualles évalement que les aites lateures letter // vend	haaabuayuathaaana/ayafa (analaia) ay

Vous trouverez des informations actuelles également sur les sites Internet http://www.boschrexroth.com/sydfe (anglais) ou http://www.boschrexroth.de/sydfe (allemand).

Bosch Rexroth AG Hydraulics Zum Eisengießer 1 97816 Lohr am Main, Allemagne Téléphone +49 (0) 93 52 / 18-0 documentation@boschrexroth.de www.boschrexroth.de © Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.

Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l'adéquation du produit en vue d'une application précise. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une appréciation et d'une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d'usure et de vieillissement.

Notes

Bosch Rexroth AG Hydraulics Zum Eisengießer 1 97816 Lohr am Main, Allemagne Téléphone +49 (0) 93 52 / 18-0 documentation@boschrexroth.de www.boschrexroth.de © Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.

Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l'adéquation du produit en vue d'une application précise. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une appréciation et d'une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d'usure et de vieillissement.

Notes

Bosch Rexroth AG Hydraulics Zum Eisengießer 1 97816 Lohr am Main, Allemagne Téléphone +49 (0) 93 52 / 18-0 documentation@boschrexroth.de www.boschrexroth.de © Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.

Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l'adéquation du produit en vue d'une application précise. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une appréciation et d'une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d'usure et de vieillissement.